コンピューターの準備 HPノートブック コンピューター © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品おおよびサービスに付属の保証規定に明示いるものに限られます。本書の記がなる内のではありません。本書に記載されていない容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていない容も、当時報は、日本国内で販売されていない場合がありますではありましては万全を期しておりまりで、本書の技術的あるいは校正上の誤りが、本書の技術的あるいは校正上の誤りで不会に対して責任を負いかねますのでで入るください。

改訂第1版:2011年7月

初版: 2011年5月

製品番号: 637953-292

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様はHP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品(付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア)を14日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

安全に関するご注意

↑ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

1	ようこそ	1
	HP Beats Audio	2
	情報の確認	3
2	コンピューターの概要	5
	表面の各部	6
	タッチパッド	6
	ランプ	7
	ボタンおよび指紋認証システム(一部のモデルのみ)	8
	+	10
	前面の各部	11
	右側面の各部	12
	左側面の各部	13
	ディスプレイの各部	14
	裏面の各部	15
3	ネットワーク	17
	インターネット サービス プロバイダー(ISP)の使用	18
	無線ネットワークへの接続	18
	既存の無線 LAN への接続	19
	新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ	20
	無線ルーターの設定	21
	無線 LAN の保護	21
4	HP QuickWeb	22
4		
	お使いになる前に	
	[HP QuickWeb]の起動	22
5	キーボードおよびポインティング デバイス	24
	キーボードの使用	25

	ホットキーの位置	25
	テンキーの使用	26
	内蔵テンキーの使用	27
	内蔵テンキーのオン/オフの切り替え	28
	内蔵テンキーの機能の切り替え	28
	ポインティング デバイスの使用	28
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	28
	タッチパッドの使用	28
	タッチパッドのオフ/オンの切り替え	29
	移動	30
	選択	30
	タッチパッド ジェスチャの使用	31
	スクロール	32
	ピンチ/ズーム	32
6	メンテナンス	
	バッテリの着脱	
	ハードドライブの交換またはアップグレード	
	ハードドライブの取り外し	
	ハードドライブの取り付け	
	メモリ モジュールの追加または交換	
	プログラムおよびドライバーの更新	
	[HP SoftPaq Download Manager](HP SoftPaq ダウンロード マネージャー)の使用	
	コンピューターの清掃	
	清掃用の製品	
	清掃手順	
	ディスプレイの清掃	
	側面とカバーの清掃	
	タッチパッドとキーボードの清掃	47
7	バックアップおよび復元	48
	Windows 7	
	情報のバックアップ	
	システムの復元の実行	
	Windows リカバリ ツールの使用	
	f11 リカバリ ツールの使用	
	別売の Windows 7オペレーティング システムの DVD を使用した情報の	• 1
	復元	51
	Windows Vista	53

			情報のバックアップ	53
			復元の実行	54
			Windows リカバリ ツールの使用	54
			f11 リカバリ ツールの使用	55
			別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情 報の復元	56
8	サポー	· ·		
		サポート窓	窓口へのお問い合わせ	57
		ラベル		58
9	仕様			59
		入力電源.		60
索	引			62

1 ようこそ

- HP Beats Audio
- 情報の確認


コンピューターをセットアップして登録した後に、以下の作業を実行することが重要です。

- [HP QuickWeb]のセットアップ:メインのオペレーティング システムを起動しなくても、インターネット、ウィジェット、電子メール、およびコミュニケーション プログラムにすぐにアクセスできます。詳しくは、22 ページの「HP QuickWeb」を参照してください。
- インターネットへの接続:インターネットに接続できるように、有線ネットワークまたは無線ネットワークをセットアップします。詳しくは、17ページの「ネットワーク」を参照してください。
- ウィルス対策ソフトウェアの更新:ウィルスによる被害からコンピューターを保護します。コンピューターにはウィルス対策ソフトウェアがプリインストールされており、期間限定の無料更新サービスが含まれています。詳しくは、『HPノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。このガイドを表示する手順については、3ページの「情報の確認」を参照してください。
- コンピューター本体の確認:お使いのコンピューターの各部や特徴を確認します。詳しくは、 5ページの「コンピューターの概要」および24ページの「キーボードおよびポインティング デバイス」を参照してください。
- インストールされているソフトウェアの確認: コンピューターにプリインストールされているソフトウェアの一覧を表示します。[スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択します。コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれている場合やソフトウェアの製造元のWeb サイトで提供されている場合があります。

HP Beats Audio

[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら制御された低音を提供する拡張オーディオプロファイルです。[HP Beats Audio]は、初期設定で有効に設定されています。

▲ [HP Beats Audio]の低音設定を上げたり下げたりするには、fn キー (1) および b キー (2) を 押します。



| 注記: 低音設定の表示と調整は Windows®オペレーティング システムでも行うことができます。 低音のプロパティを表示して調整するには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアと サウンド] \rightarrow [Beats Audio] <math>\rightarrow$ [Listening Experience] (再生設定) の順に選択します。

情報の確認

コンピューターには、各種タスクの実行に役立つ複数のリソースが用意されています。

リソース	提	共される情報
『セットアップ手順』ポスター(印刷物)	•	コンピューターのセットアップ方法
	•	コンピューター各部の名称
『コンピューターの準備』	•	コンピューターの機能
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	•	無線ネットワークへの接続方法
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ	•	キーボードおよびポインティング デバイスの使用方法
ド] の順に選択します または	•	ハードドライブおよびメモリ モジュールの交換またはアップ グレード方法
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド	•	バックアップおよび復元の実行方法
キュメント]の順に選択します	•	サポート窓口へのお問い合わせ方法
	•	コンピューターの仕様
『HPノートブック コンピューター リファレンス ガ	•	電源の管理機能
11	•	バッテリ寿命を最大限に延ばす方法
のガイドを表示するには、以下の操作を行います スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ]の順に選択します	•	コンピューターのマルチメディア機能の使用方法
	•	コンピューターを保護する方法
または	•	コンピューターを手入れする方法
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド キュメント]の順に選択します	•	ソフトウェアを更新する方法
[ヘルプとサポート]	•	オペレーティング システムの情報
-	•	ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート
[ヘルプとサポート]の順に選択します	•	トラブルシューティング ツール
注記: お住まいの国または地域のサポート情報については、http://www.hp.com/support/でお住まいの国または地域を選択して、画面の説明に沿って操作してください	•	テクニカル サポートにアクセスする方法
『規定、安全、および環境に関するご注意』	•	規定および安全に関する情報
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	•	バッテリの処分に関する情報
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ ド]の順に選択します		
または		
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド キュメント]の順に選択します		

リソース 提供される情報 『快適に使用していただくために』 正しい作業環境の整え方、作業をする際の正しい姿勢、および 作業上の習慣 このガイドを表示するには、以下の操作を行います 電気的および物理的安全基準に関する情報 [スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ **ド**]の順に選択します または [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド キュメント]の順に選択します または http://www.hp.com/ergo/から[日本語]を選択します 『サービスおよびサポートを受けるには』(日本以外の HPのサポート窓口の電話番号 国や地域のお問い合わせ先については、製品に付属し ている冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語 版)を参照してください) この冊子はお使いのコンピューターに付属しています HPのWebサイト サポートに関する情報 この Web サイトを表示するには、http://www.hp.com/ 部品の購入とその他のヘルプの確認 support/にアクセスします デバイスで利用可能なオプション製品 限定保証規定* 保証に関する情報 オンラインの保証を表示するには、以下の操作を行い ます [スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ **ド]→[保証に関する情報の確認]**の順に選択します または

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド キュメント]→[保証に関する情報の確認]の順に選択 します

または

http://www.hp.com/go/orderdocuments/から[日本(日本語)]を選択します

*お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されている電子マニュアルまたは製品に同梱されている CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が同梱されています。また、日本以外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に同梱されている国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。http://www.hp.com/go/orderdocuments/でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください。

- 北米: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- ヨーロッパ、中東、アフリカ: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- アジア太平洋: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507


郵送で請求する場合は、お使いの製品名および保証期間 (シリアル番号ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名前およびご住所をお知らせください。

2 コンピューターの概要

- 表面の各部
- 前面の各部
- 右側面の各部
- 左側面の各部
- <u>ディスプレイの各部</u>
- 裏面の各部

表面の各部

タッチパッド



名称		説明
(1)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドをオンまたはオフにします
(2)	タッチパッド	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アク ティブにしたりします
(3)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(4)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

ランプ




名称			説明
(1)	ம	電源ランプ	点灯:コンピューターの電源がオンになっています
	_		点滅:コンピューターがスリープ状態になっています
			消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています
(2)	((I))	無線ランプ	白色:無線 LAN デバイスや Bluetooth®デバイスなどの 内蔵無線デバイスの電源がオンになっています
			オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています
(3)		QuickWeb ランプ	点灯:コンピューターの電源がオンになっています
	AD		消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています
			注記 : 詳しくは、このガイドの <u>22 ページの「HP</u> QuickWeb」の項目および[HP QuickWeb]ソフトウェアのヘ ルプを参照してください
(4)	4 0	ミュート(消音)ランプ	オレンジ色:コンピューターのサウンドがオフになっています
			• 消灯:コンピューターのサウンドがオンになっています

- 名称		説明
(5)	Caps Lock ランプ	点灯:Caps Lock がオンになっています
(6)	タッチパッド ランプ	オレンジ色:タッチパッドがオフになっています
		消灯:タッチパッドがオンになっています

ボタンおよび指紋認証システム (一部のモデルのみ)



名称			説明
(1)	ወ	電源ボタン	コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります
			コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます
			コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します
			コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します
			コンピューターが応答せず、Windows のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、コンピューターの電源が切れます
			電源の設定に関する詳しい情報を調べるには、以下の操作を 行います
			 Windows 7: [スタート]→[コントロール パネル]→ [システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に 選択します
			または
			Windows Vista®: [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション] の順に選択します
			 『HPノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照します
(2)	((I))	無線ボタン	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立され ません
(3)		QuickWeb ボタン	コンピューターの電源が切れているときまたはハイバネーション状態のときにこのボタンを押すと、[HP QuickWeb]が起動します
			 コンピューターが Microsoft® Windows を実行しているときにこのボタンを押すと、初期設定の Web ブラウザーが起動します
			コンピューターが[HP QuickWeb]を実行しているとき にこのボタンを押すと、初期設定の Web ブラウザーが 起動します
			注記: 詳しくは、このガイドの22 ページの「HP QuickWeb」の項目および[HP QuickWeb]ソフトウェアのヘルプを参照してください。[HP QuickWeb]ソフトウェアがインストールされていないコンピューターでは、このボタンを押しても操作や機能は実行されません
(4)	4 0	ミュート(消音)ボタン	スピーカーの音を消したり音量を元に戻したりします
(5)		指紋認証システム(一部のモデルのみ)	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログ オンできます




名称			説明
(1)		esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を 表示します
(2)		fn +—	ファンクション キー、num lk キー、または esc キーと組 み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの 機能を実行します
(3)	•	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)		ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用する システムの機能を実行します
(5)		Windows アプリケーション キー	ポインターを置いた項目のショートカット メニューを表 示します
(6)		内蔵テンキー	fn キーおよび num lk キーとー緒に押すと、外付けテンキーと同様に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。 日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです
(7)		num lk ‡—	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わります

前面の各部




名称			説明
(1)	ወ	電源ランプ	点灯:コンピューターの電源がオンになっています
			点滅:コンピューターがスリープ状態になっています
			消灯:コンピューターの電源がオフになっている か、ハイバネーション状態になっています
(2)	8	ハードドライブ ランプ	白色で点滅:ハードドライブにアクセスしています
			オレンジ色:[HP 3D DriveGuard]によってハード ドライブが一時停止しています
(3)		スピーカー (×2)	サウンドを出力します

右側面の各部




			₩ ₩
名称			説明
(1)	O	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ/ オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビ オーディオなどを接続します。別売のヘッドセット マイクもここに接続します
			警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
			注記: コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター本体のスピーカーは無効になります
			注記: デバイス ケーブルが、オーディオ出力(ヘッド フォン)およびオーディオ入力(マイク)の両方をサポー トする 4 芯コネクタを備えていることを確認します
(2)	4	USB 充電用コネクタ	別売の USB デバイスを接続します。USB 充電用コネクタでは、コンピューターの電源が入っていないときでも、一部のモデルの携帯電話や MP3 プレーヤーを充電することも可能です
(3)	****	USB コネクタ	別売の USB デバイスを接続します
(4)		RJ-45(ネットワーク)ランプ(×2)	緑色(左):ネットワークに接続しています
	••••		オレンジ色(右): ネットワークが動作しています
(5)	₩	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(6)	Ą	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(7)		バッテリ ランプ	オレンジ色に点灯:コンピューターは外部電源に接続 され、バッテリの充電は0~90%完了しています
			白色:コンピューターは外部電源に接続され、バッテリの充電は90~99%完了しています
			 オレンジ色で点滅:コンピューターの電源としてバッテリのみを使用していて、ロー バッテリ状態になっています。完全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます
			消灯:バッテリは完全に充電されています

左側面の各部



名称			説明
(1)	<u> </u>	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに 接続します
			注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません
(2)		通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操 作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です
(3)		外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します
(4)	eSATA ⊷ ←	eSATA/USB コネクタ	eSATA 外部ハードドライブなどの高性能な eSATA コンポーネント、または別売の USB デバイスを接続します
(5)	HDMI	HDMI コネクタ	HD 対応テレビなどの別売のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、または対応するデジタルコンポーネントやオー ディオ コンポーネントを接続します
(6)		メディア カード リーダー	以下のフォーマットのメディア カードに対応しています
			マルチメディアカード
			• SD (Secure Digital) メモリーカード


ディスプレイの各部



名称		説明
(1)	内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じると、ディスプレイの電源が切れるかスリープが開始します
		注記: ディスプレイ スイッチはコンピューターの外側からは 見えません
(2)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) で通信する無線信号を送受信します
(3)	無線 WAN アンテナ(×2)*	無線ワイドエリア ネットワーク(無線 WAN)で通信する無線 信号を送受信します
(4)	内蔵マイク (×2)	サウンドを録音します
(5)	Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用しています
(6)	Web カメラ	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
		Web カメラを使用するには、 [スタート]→[すべてのプログラ ム]→[HP]→[HP Webcam]の順に選択します

*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を 置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注 意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

裏面の各部



名称			説明
(1)		バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(2)		バッテリ カバー リリース ラッチ	バッテリ ベイに取り付けられているバッテリ カバーを取 り外します
(3)		通気孔(×2)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です
(4)	8	Bluetooth コンパートメント	Bluetooth デバイスを取り付けます

名称			説明
(5)	NTS	SIM スロット	無線 SIM(Subscriber Identity Module)カードに対応しています。SIM スロットは、バッテリ ベイの中にあります
(6)		ハードドライブ ベイ	ハードドライブが装着されています。また、無線 LAN モ ジュール スロット、無線 WAN モジュール スロット、お よびメモリ モジュール スロットがあります
			注意: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください

3 ネットワーク

- インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用
- 無線ネットワークへの接続
- | **注記**: インターネット用ハードウェアおよびソフトウェア機能は、コンピューターのモデルおよび お使いの場所によって異なる可能性があります。

お使いのコンピューターは、以下のどちらか 1 つまたは両方のインターネット アクセスに対応できます。

- 無線:モバイル インターネット接続には、無線接続を使用できます。詳しくは、19 ページの 「既存の無線 LAN への接続」または20 ページの「新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ」を参照してください。
- 有線:有線ネットワークに接続することで、インターネットにアクセスできます。有線ネットワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用

インターネットに接続する前に、ISP アカウントを設定する必要があります。インターネット サービスの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセットアップ、無線コンピューターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブルの取り付け、インターネット サービスのテストなどの作業へのサポートを提供しています。

| 注記: インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワードは、利用する ISP から提供されます。この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。

以下の機能で、新しいインターネットのアカウントを作成したり、コンピューターで既存のアカウントを使用するよう設定したりできます。

- Internet Services & Offers (一部の地域で利用可能): このユーティリティでは、新しいインターネット アカウントのサインアップを実行したり、既存のアカウントを使用できるようにコンピューターを設定したりできます。このユーティリティにアクセスするには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[オンライン サービス]→[Get Online](インターネットに接続)の順に選択します。
- ISP 提供のアイコン(一部の地域で利用可能): これらのアイコンは、Windows デスクトップに 個別に表示されているか、または「オンライン サービス」という名前のデスクトップ上のフォルダーに格納されています。新しいインターネット アカウントをセットアップしたりコン ピューターで既存のアカウントを使用するよう設定したりするには、アイコンをダブルクリックして、画面の説明に沿って操作します。
- Windows のインターネットへの接続ウィザード:以下の場合、Windows のインターネットへの接続ウィザードを使用してインターネットに接続できます。
 - すでに ISP のアカウントを持っている場合
 - ・ インターネット アカウントを持っていないためウィザード内の一覧から ISP を選択する場合 (ISP の一覧は地域によっては表示されない場合があります)
 - 一覧にない ISP を選択し、その ISP から特定の IP アドレス、POP3、SMTP 設定などの情報が提供された場合

Windows のインターネットへの接続ウィザードおよびこのウィザードの使用手順を表示するには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ネットワークとインターネット] <math>\rightarrow [ネットワークと 共有センター]$ の順に選択します。

無線ネットワークへの接続

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいたコンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス
- HP モバイル ブロードバンド モジュール、無線ワイド エリア ネットワーク (無線 WAN) デバイス
- Bluetooth デバイス

無線技術および無線ネットワークへの接続について詳しくは、『HPノートブック コンピューター リ ファレンス ガイド』および[ヘルプとサポート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してくだ さい。

既存の無線 LAN への接続

Windows 7

- コンピューターの電源を入れます。
- 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。
- タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク アイコンをクリックします。
- 接続先となるネットワークを選択します。
- **[接続**]をクリックします。
- 6. ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、ネットワーク セキュリティ コードの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[OK]をクリックして接続 を完了します。
 - 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲 外にいる可能性があります。
 - (学》注記: 接続したい無線 LAN が表示されない場合は、[ネットワークと共有センターを開く]→ [新しい接続またはネットワークのセットアップ]の順にクリックします。オプションの一覧が表 示されます。手動での検索や、ネットワークへの接続、新しいネットワーク接続の作成などのオ プションを選択できます。

Windows Vista

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。
- [スタート]→[接続先]の順に選択します。
- **4.** 一覧から無線 LAN を選択します。
 - ネットワークのセキュリティ設定がされていない場合は、警告メッセージが表示されます。 警告メッセージを確認し、接続を完了するには、**[接続]**をクリックします。
 - ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、ネットワーク セキュリ ティ コードの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[接続]をクリッ クして接続を完了します。
 - | 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲 外にいる可能性があります。
 - [学 注記: 接続したい無線 LAN が表示されない場合は、[すべての接続を表示する]をクリックし ます。使用可能なネットワークの一覧が表示されます。既存のネットワークに接続するか、また は新しいネットワーク接続を作成するかを選択できます。

接続完了後、タスクバー右端の通知領域にあるネットワーク アイコンの上にマウス ポインター を置くと、接続の名前およびステータスを確認できます。


学注記: 動作範囲(無線信号が届く範囲)は、無線 LAN の実装、ルーターの製造元、および壁や床などの建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。

新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ

以下の機器が必要です。

- ブロードバンド モデム(DSL またはケーブル)(1) およびインターネット サービス プロバイダー(ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター(別売)(2)
- お使いの新しい無線コンピューター(3)
- | 注記: モデムは内蔵ルーターに含まれている場合があります。ISPに問い合わせてモデムの種類を確認してください。

下の図は、インターネットに接続している無線 LAN ネットワークの設置例を示しています。お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコンピューターをネットワークに追加できます。



無線ルーターの設定

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元またはインターネット サービス プロ バイダー(ISP)から提供されている情報を参照してください。

Windows オペレーティング システムでは、新しい無線ネットワークのセットアップに役立つツール も用意されています。Windows のツールを使用してネットワークをセットアップするには、以下の操 作を行います。

- トワークと共有センター]→[新しい接続またはネットワークのセットアップ]→[ネットワーク **のセットアップ**]の順に選択します。次に、画面の説明に沿って操作します。
- Windows Vista : [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→ [ネットワークと共有センター]→[接続またはネットワークのセットアップ]→[ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントをセットアップします]の順に選択します。次に、画面の説明 に沿って操作します。
- | 注記: 最初にルーターに付属しているネットワーク ケーブルを使用して、新しい無線コンピュー ターをルーターに接続することをおすすめします。コンピューターが正常にインターネットに接続 できたら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスできます。

無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。

無線 LAN の保護について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参 照してください。

4 HP QuickWeb

お使いになる前に

[HP QuickWeb]環境では、たくさんのお気に入りの機能を楽しく利用できます。[HP QuickWeb]が起動してから数秒以内でコンピューターが使用可能な状態になるため、インターネット、ウィジェット、およびコミュニケーション プログラムにすぐにアクセスできます。コンピューターの QuickWeb ボタンを押すだけで、インターネットにアクセスしたり、[Skype]で連絡を取ったり、[HP QuickWeb] のその他のプログラムを使用したりできます。

[HP QuickWeb]のホーム画面には以下の機能が表示されます。

- Web ブラウザー:インターネットを検索および参照し、お気に入りの Web サイトへのリンクを 作成します。
- Skype: VoIP (Voice over Internet Protocol) に対応した[Skype]アプリケーションを使用して 通話します。[Skype]では、一度に1人だけでなく複数の人と電話会議またはビデオ チャットを 開催できます。また、固定電話番号に長距離電話をかけることもできます。
- QuickWeb 電子メール: Web ベースの電子メール プロバイダーや、独自のメール サーバーに接続して電子メールを送受信します。
- ウィジェット:ニュース、天気、ソーシャル ネットワーキング、株価、電卓、付箋などのウィジェットを使用します。[ウィジェット マネージャー]を使用して、[HP QuickWeb]のホーム画面にウィジェットを追加することもできます。

| 注記: [HP QuickWeb]の使用方法について詳しくは、[HP QuickWeb]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[HP QuickWeb]の起動

▲ [HP QuickWeb]を起動するには、コンピューターがオフになっているときまたはハイバネーション状態になっているときに QuickWeb ボタンを押します。

以下の表に、QuickWeb ボタンを押したときの動作を示します。

ボタン	ボタンの動作
QuickWeb ボタン	コンピューターがオフになっている場合またはハイバ ネーション状態になっている場合は、[HP QuickWeb]が 起動します
	コンピューターが Microsoft Windows を実行中の場合 は、初期設定の Web ブラウザーが起動します
	コンピューターが[HP QuickWeb]を実行中の場合は、初 期設定の Web ブラウザーが起動します
	注記: [HP QuickWeb]ソフトウェアがインストールされていないコンピューターでは、このボタンを押しても操作や機能は実行されません

学注記: 詳しくは、[HP QuickWeb]ソフトウェアのヘルプを参照してください。


5 キーボードおよびポインティング デバイ ス

- キーボードの使用
- ポインティング デバイスの使用

キーボードの使用

ホットキーの位置

ホットキーは、fn キー (1) と、esc キー (2)、ファンクション キー (3) のどれか、または b キー (4) の組み合わせです。



ホットキーを使用するには、以下の操作を行います。

▲ fn キーを短く押し、次にホットキーの組み合わせの2番目のキーを短く押します。


ホットキーの組み合 わせ		説明
	fn + esc	システム情報を表示します
2	fn + f1	[ヘルプとサポート]を表示します
٠		[ヘルプとサポート]では、チュートリアル、質問への回答、および製品のアップデートを提供します
▣	fn + f2	アクティブな Windows プログラムの印刷オプション ウィンドウが開きます
	fn + f3	取り付けられているすべてのバッテリの残量についての情報を表示します。ディスプレイに、充電中のバッテリが表示され、各バッテリの残量がレポートされます
101	fn + f4	システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合は、fn + f4 を押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります
		ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。 fn + f4 ホットキーでは、コンピューターからビデオ情報を受信する他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます

ホットキーの組み合 わせ		説明	
C	fn + f5	スリープを開始します。これによって、情報がシステム メモリに保存されます。ディスプレイとそ の他のシステム コンポーネントはオフになり、節電されます	
		スリープを終了するには、電源ボタンを短く押します	
		注意: 情報の損失を防ぐために、スリープを開始する前に必ずデータを保存してください	
		注記: コンピューターがスリープ状態のときに完全なロー バッテリ状態になった場合、ハイバネーションが開始され、システム メモリ内の情報がハードドライブに保存されます	
		fn + f5 ホットキーの機能は変更できます。たとえば、スリープではなくハイバネーションを開始するように fn + f5 ホットキーを設定することもできます。Windows オペレーティング システムのウィンドウでの スリープ ボタン に関する記述はすべて、fn + f5 ホットキーに当てはまります	
۵	fn + f6	[QuickLock]のセキュリティ機能が起動します。[QuickLock]はオペレーティング システムの[ログオン]ウィンドウを表示して、情報を保護します。[ログオン]ウィンドウが表示されているときは、 Windows のユーザー パスワードまたは Windows の管理者パスワードが入力されるまでコン ピューターにアクセスできません	
		注記: [QuickLock]を使用する前に、Windows のユーザー パスワード、または Windows の管理者 パスワードを設定する必要があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください	
*∗	fn + f7	画面の輝度を下げます	
☀▲	fn + f8	画面の輝度を上げます	
٧	fn + f9	キーボードのバックライトをオンまたはオフにします	
		注記 : 出荷時設定では、キーボードのバックライトはオンになっています。バッテリの寿命を延ばすには、キーボードのバックライトをオフにします	
•	fn + f11	スピーカーの音量を下げます	
(1))	fn + f12	スピーカーの音量を上げます	
	fn + b	[HP Beats Audio]の低音設定を上げたり下げたりします	
		[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら制御された低音を提供する拡張オーディオ プロファイルです。[HP Beats Audio]は、初期設定で有効に設定されています	
		低音設定の表示と調整は Windows オペレーティング システムでも行うことができます。低音のプロパティを表示して調整するには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [Beats Audio] \rightarrow [Listening Experience] (再生設定)の順に選択します$	

テンキーの使用

このコンピューターには、テンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキー を備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

内蔵テンキーの使用



	名称	説明
(1)	fn +—	num lk キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わります
(2)	内蔵テンキー	内蔵テンキーがオンになっているときは、外付けテンキーと同様に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じですオンになっているときに内蔵テンキーのキーを押すと、そのキーの右上または手前側面にあるアイコンで示された機能が実行されます
(3)	num lk +—	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わります 注記: テンキー機能がコンピューターの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピューターの電源を入れたときにも有効になっています

内蔵テンキーのオン/オフの切り替え

内蔵テンキーをオンにするには、fn + num lk キーを押します。内蔵テンキーをオフにするには、もう一度 fn + num lk キーを押します。

内蔵テンキーの機能の切り替え

内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを一時的に切り替えることができます。

- テンキーがオフのときに、テンキーの数字入力機能を使用するには、fn キーを押しながらテンキーを押します。
- テンキーがオンのときに、テンキーの文字入力機能を使用するには、以下の操作を行います。
 - ・ 小文字を入力するには、fn キーを押しながら文字を入力します。
 - ・ 大文字を入力するには、fn + shift キーを押しながら文字を入力します。

ポインティング デバイスの使用

| 対しているポインティング デバイス以外に、外付け USB マウス (別売)をコンピューターの USB コネクタのどれかに接続して使用できます。

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインター オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。

[マウスのプロパティ]にアクセスするには、以下の操作を行います。

- Windows 7: [スタート]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。次に、お使いのコンピューターを表すデバイスを右クリックして、[マウス設定]を選択します。
- Windows Vista: [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス] の順に選択します。

タッチパッドの使用


ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に 1 本の指をスライドさせます。左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。

タッチパッドのオフ/オンの切り替え

タッチパッドをオフまたはオンにするには、タッチパッド オン/オフ ボタンをすばやくダブルタップ します。


以下の表に、タッチパッド ディスプレイのアイコンの画像およびその説明を示します。

タッチパッド ランプ	項目	説明
オレンジ色	X	タッチパッドがオフになっていることを示します
オフ	8	タッチパッドがオンになっていることを示します




移動

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさせます。



選択

左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。



タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドでは、さまざまな種類のジェスチャがサポートされています。タッチパッド ジェスチャを使用するには、2本の指を同時にタッチパッド上に置きます。

☆記: プログラムによっては、一部のタッチパッド ジェスチャに対応していない場合があります。

ジェスチャのデモンストレーションを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[**隠れているインジケーターを表示します**]アイコンをクリックします。
- 2. [Synaptics Pointing Device] (シナプティクス ポインティング デバイス) アイコン をクリックしてから、[Pointing Device Properties] (ポインティング デバイスのプロパティ) をクリックします。
- 3. [Device Settings] (デバイス設定) タブをクリックし、表示されたウィンドウ内のデバイスを 選択してから、[Settings] (設定) をクリックします。
- 4. ジェスチャの横にあるチェック ボックスにチェックを入れて、デモンストレーションを開始します。


ジェスチャをオンまたはオフにするには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[**隠れているインジケーターを表示します**]アイコンをクリックします。
- [Synaptics Pointing Device]アイコン をクリックしてから、[Pointing Device Properties]をクリックします。
- 3. [Device Settings] タブをクリックし、表示されたウィンドウ内のデバイスを選択してから、 [Settings] をクリックします。
- 4. オンまたはオフにするジェスチャの横にあるチェック ボックスにチェックを入れます。
- [Apply] (適用) → [OK] の順にクリックします。

スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に移動するときに便利です。スクロールするには、2本の指を少し離してタッチパッド上に置き、タッチパッド上で上下左右の方向にドラッグします。


| **注記**: スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。




ピンチ/ズーム

ピンチを使用すると、画像やテキストをズームインまたはズームアウトできます。

• タッチパッド上で2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を拡げるとズームインできます。



タッチパッド上で2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズー ムアウトできます。



6 メンテナンス

- バッテリの着脱
- <u>ハードドライブの交換またはアップグレード</u>
- メモリ モジュールの追加または交換
- プログラムおよびドライバーの更新
- [HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャー) の使用
- コンピューターの清掃


バッテリの着脱

学<mark>注記: バッテリの使用方法について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガ</mark>イド』を参照してください。

バッテリを装着するには、以下の操作を行います。

1. バッテリをバッテリ ベイに挿入し、バッテリのタブをコンピューターのくぼみに合わせてから (1)、しっかりと収まるまで押し込みます (2)。

2. 右側のバッテリ リリース ラッチ(3)、左側のバッテリ リリース ラッチ(4)の順にスライド させて、バッテリを所定の位置に固定します。



3. バッテリ カバーのくぼみとコンピューターのタブを合わせ (1)、バッテリ カバーを押し込んで 閉じます(2)。バッテリ カバーは自動的に固定されます。




バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

- <u>↑ 注意</u>: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外すと、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらかじめハイバネーションを開始するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。
 - 1. バッテリ カバー リリース ラッチをスライドさせ (1)、バッテリ カバーを上方向に引きます (2)。バッテリ カバーを取り外します (3)。



2. 左側のバッテリ リリース ラッチ (1)、右側のバッテリ リリース ラッチ (2) の順にスライド させて、バッテリの固定を解除します。

3. バッテリのタブを引き上げ(3)、コンピューターからバッテリを取り外します(4)。



ハードドライブの交換またはアップグレード


★ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。


ハードドライブの取り外し

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- 3. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 4. バッテリ カバーとバッテリを取り外します (詳しくは、34 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 5. ハードドライブ カバーの3つのネジ(1)を緩めます。ハード ドライブ カバーを上方向に引いて(2)、カバーを取り外します(3)。



6. ハードドライブの3つのネジ (1) を緩めます。ハードドライブ タブを左方向に引いて (2)、ハードドライブの固定を解除します。


7. ハードドライブを持ち上げ(3)、ハードドライブ ベイから引き出します(4)。




ハードドライブの取り付け

1. ハードドライブをハードドライブ ベイに傾けながら挿入し(1)、ハードドライブ ベイ内に入れ ます(2)。

2. ハードドライブがしっかりと収まるまで、ハードドライブ タブを右方向に引きます (3)。3つ のネジ (4) を締めて、ハードドライブを固定します。



- 3. ハードドライブ カバーのタブを、コンピューターのくぼみに合わせます (1)。
- **4.** ハード ドライブ カバーを閉め (2)、3 つのネジ (3) を締めます。



- 5. バッテリ カバーとバッテリを取り付けなおします (詳しくは、<u>34 ページの「バッテリの着脱」</u>を参照してください)。
- 6. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続しなおします。
- 7. コンピューターの電源を入れます。

メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピューターには、2 つのメモリ モジュール スロットが装備されています。コンピュー ターのメモリ容量を増やすには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュール を追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換しま す。

- ↑ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モ ジュールを取り付けてください。
- ↑ 注意: 静電気(ESD)によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前にアースされ た金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。
- (学) 注記: 2つめのメモリ モジュールを追加してデュアル チャネル構成を使用する場合は、2つのメ モリ モジュールを必ず同一のものにしてください。

メモリ モジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。


メモリ モジュールを追加または交換する前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コ ンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、メモリ モジュールを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順で シャットダウンします。

- 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- バッテリ カバーとバッテリを取り外します(詳しくは、34 ページの「バッテリの着脱」を参照 してください)。
- ハードドライブ カバーを取り外します(詳しくは、38 ページの「ハードドライブの取り外し」 を参照してください)。
- 6. メモリ モジュールを交換する場合は、以下の要領で装着されているメモリ モジュールを取り外 します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります(1)。

メモリ モジュールが少し上に出てきます。

- **b.** メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上にメモリ モジュールを引き抜いて (2) 取り外します。
 - <u>↑</u> 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。




取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

- 7. 以下の要領で、新しいメモリ モジュールを取り付けます。
 - <u>↑ 注意</u>: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - a. メモリ モジュールの切り込み (1) とメモリ モジュール スロットのタブを合わせます。
 - **b**. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます (2)。

c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます(3)。

★ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでくださ い。



- 8. ハードドライブ カバーを取り付けます(詳しくは、38 ページの「ハードドライブの交換または アップグレード」を参照してください)。
- 9. バッテリとバッテリ カバーを取り付けなおします (詳しくは、34 ページの「バッテリの着脱」 を参照してください)。
- 10. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接 続しなおします。
- 11. コンピューターの電源を入れます。

プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に最新バージョンへと更新することをおすすめします。最新 バージョンをダウンロードするには、http://www.hp.com/support/にアクセスしてください。アップ デートが使用可能になったときに自動更新通知を受け取るように登録することもできます。

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャー) の使用

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SDM) は、SoftPaq 番号がわからない場合でも HP 製ビジネス向けコンピューターの SoftPaq 情報にすばやくアクセスできるツールです。このツールを使用すると、SoftPaq の検索、ダウンロード、および展開を簡単に実行できます。

[HP SoftPaq Download Manager]は、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データベース ファイルを、HP の FTP サイトから読み込み、ダウンロードすることによって動作します。 [HP SoftPaq Download Manager]を使用すると、1 つ以上のコンピューターのモデルを指定し、利用可能な SoftPaq を調べてダウンロードできます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の FTP サイトをチェックし、データベースおよびソフトウェアの更新がないかどうかを確認します。更新が見つかると、自動的にその更新がダウンロードされて、適用されます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の Web サイトから入手できます。[HP SoftPaq Download Manager]を使用して SoftPaq をダウンロードするには、まず、[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードおよびインストールを行う必要があります。HP の Web サイト http://www.hp.com/go/sdm/ (英語サイト)を表示して、画面の説明に沿って[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードとインストールを行います。

SoftPag をダウンロードするには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ)
 →[HP SoftPaq Download Manager]の順に選択します。
- 2. [HP SoftPaq Download Manager]を初めて起動すると、使用中のコンピューターのソフトウェアのみを表示するか、サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示するかを尋ねるウィンドウが表示されます。[Show software for all supported models](サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示する)を選択します。[HP SoftPaq Download Manager]を以前に使用したことがある場合は、手順3に進みます。
 - a. [Configuration Options] (構成オプション) ウィンドウでオペレーティング システムおよび 言語フィルターを選択します。フィルターによって、[Product Catalog] (製品カタログ) パネルに一覧表示されるオプションの数が制限されます。たとえば、オペレーティング システム フィルターで Windows 7 Professional のみを選択すると、[Product Catalog]に表示されるオペレーティング システムは Windows 7 Professional のみになります。
 - b. 他のオペレーティング システムを追加するには、[Configuration Options]ウィンドウでフィルター設定を変更します。詳しくは、[HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。
- 3. 左側の枠内で、プラス記号(+)をクリックしてモデル一覧を展開し、更新する製品のモデルを 1つまたは複数選択します。
- 4. **[Find Available SoftPags]** (利用可能な SoftPag の検索) をクリックして、選択したコンピューターで利用可能な SoftPag の一覧をダウンロードします。

- 5. SoftPaq の選択内容およびインターネットの接続速度によってはダウンロード処理に時間がか かることがあるため、ダウンロードする SoftPaq の数が多い場合は、利用可能な SoftPaq の一覧 から SoftPaq を選択して、[Download Only] (ダウンロードのみ) をクリックします。
 - ダウンロードする SoftPaq が 1 つまたは 2 つのみで、高速のインターネット接続を使用している 場合は、[Download & Unpack] (ダウンロードしてパッケージを展開) をクリックします。
- 6. [HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアで[Install SoftPaq] (SoftPaq のインストール) を右クリックすると、選択した SoftPag がコンピューターにインストールされます。

コンピューターの清掃

- 清掃用の製品
- 清掃手順

清掃用の製品

お使いのコンピューターを安全に清掃および消毒するには、以下の製品を使用します。

- 濃度が 0.3%までのジメチル ベンジル塩化アンモニウム (使い捨て除菌シートなど。これらのシートはさまざまな商品名で販売されています)
- ノンアルコールのメガネ用液体クリーナー
- 低刺激性の液体石けん
- 乾いたマイクロファイバーのクリーニング クロスまたはセーム皮(油分を含まない、静電気防止布)
- 静電気防止クリーニング シート

↑ 注意: 以下の清掃用製品は使用しないでください。

アルコール、アセトン、塩化アンモニウム、塩化メチレン、炭化水素などの強力な溶剤を使用すると、コンピューターの表面に修復できない傷が付いてしまう可能性があります。

ペーパー タオルなどの繊維素材を使用すると、コンピューターに傷が付く可能性があります。時間がたつにつれて、ほこりの粒子や洗浄剤がその傷の中に入り込んでしまう場合があります。

清掃手順

お使いのコンピューターを安全に清掃するため、このセクションの手順に沿って作業をしてください。

<u>↑ 警告!</u> 感電やコンポーネントの損傷を防ぐため、電源が入っているときにコンピューターを清掃しないでください。

コンピューターの電源を切ります。

外部電源を取り外します。

電源が供給されていたすべての外付けデバイスを取り外します。

<u>↑ 注意</u>: コンピューターに洗浄剤や液体を直接吹きかけないでください。表面から流れ落ちた液体によって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。

ディスプレイの清掃

ディスプレイは、**ノンアルコール**のメガネ用洗剤で湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。 ディスプレイを閉じる前に、ディスプレイが乾いていることを確認してください。

側面とカバーの清掃

側面とカバーを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してください。

学注記: コンピューターのカバーを清掃する場合は、ごみやほこりを除去するため、円を描くように 拭いてください。

タッチパッドとキーボードの清掃

- ↑ **警告!** 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボー ドを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがありま す。
- ↑ 注意: タッチパッドとキーボードを清掃する場合は、キーとキーの間に洗剤などの液体が垂れない ようにしてください。これによって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があ ります。
 - タッチパッドとキーボードを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔ら かいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シー トを使用してください。
 - キーが固まらないようにするため、また、キーボードからごみや糸くず、細かいほこりを取り除 くには、圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してください。

7 バックアップおよび復元

Windows 7

- 情報のバックアップ
- システムの復元の実行

情報を保護するには、Windows の[バックアップと復元]を使用して、個々のファイルやフォルダーをバックアップしたり、ハードドライブ全体をバックアップしたり(一部のモデルのみ)、別売の外付けオプティカル ドライブを使用してシステム修復ディスクを作成したり(一部のモデルのみ)、システムの復元ポイントを作成したりします。システムに障害が発生した場合は、バックアップ ファイルを使用して、コンピューターの内容を復元できます。

Windows の[バックアップと復元]には、以下のオプションが用意されています。

- 別売の外付けオプティカル ドライブを使用した、システム修復ディスクの作成(一部のモデルのみ)
- 情報のバックアップ
- システム イメージの作成(一部のモデルのみ)
- 自動バックアップのスケジュールの設定(一部のモデルのみ)
- システムの復元ポイントの作成
- 個々のファイルの復元
- 以前の状態へのコンピューターの復元
- リカバリ ツールによる情報の復元

(学)注記: 詳しい手順については、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。

システムが不安定な場合に備え、復元の手順を印刷し、後で利用できるように保管しておくことをおすすめします。

学注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、「ヘルプとサポート」を参照してください。

情報のバックアップ

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、最後にバックアップを行ったときの状態に復元されます。ソフトウェアのセットアップが終了したら、すぐにシステム修復ディスク(一部のモデルの

み、別売の外付けオプティカル ドライブを使用) および初期バックアップを作成してください。そ の後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にシステムをバックアップし、 適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。システム修復ディスク(一部のモデ ルのみ)は、システムが不安定になった場合、またはシステムに障害が発生した場合に、コンピュー ターを起動(ブート)し、オペレーティングシステムとソフトウェアを修復するために使用します。 システムに障害が発生した場合は、初期バックアップおよびその後のバックアップを使用してデータ および設定を復元できます。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップで きます。

バックアップを行う場合は、以下の点を参考にしてください。

- 個人用ファイルをドキュメント ライブラリに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショットを撮って保存します。設定をリセットする必要がある場合、画面のコピーを保存してお くと時間を節約できます。
- ディスクにバックアップする場合は、以下の種類の別売のディスクを使用できます: CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R(2層記録(DL)対応)、DVD-R、DVD-R(2層記録(DL)対応)、およ び DVD±RW。使用できるディスクの種類は、お使いの外付けオプティカル ドライブの種類に よって異なります。
- | DVD および 2 層記録 (DL) 対応 DVD を使用すると、CD より保存できる情報量が増え るため、バックアップに必要なリカバリ ディスクの数が少なくなります。
- ディスクにバックアップする場合は、各ディスクに番号を付けてから外付けドライブに挿入しま す。

[バックアップと復元]を使用してバックアップを作成するには、以下の操作を行います。

- | 注記: お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処 理を開始してください。
- (学) 注記: ファイルのサイズやコンピューターの処理速度によっては、バックアップ処理に1時間以上 かかることがあります。
 - 1. 「スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元]の順に選択しま す。
 - 画面に表示される説明に沿って、バックアップをセットアップするか、システム イメージ(一 部のモデルのみ)を作成するか、またはシステム修復ディスク(一部のモデルのみ)を作成しま す。

システムの復元の実行

お使いのコンピューターには、システムの障害やシステムが不安定な場合に備え、ファイルを復元する以下のツールが用意されています。

- Windows リカバリ ツール: Windows の[バックアップと復元]を使用して、以前バックアップを行った情報を復元できます。また、Windows の[スタートアップ修復]を使用して、Windows が正常に起動できなくなる可能性のある問題を修復できます。
- f11 リカバリ ツール: f11 リカバリ ツールを使用して、初期状態のハードドライブのイメージを復元できます。このイメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレーティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。
- 学<mark>注記: コンピューターを起動できず、以前に作成したシステム修復ディスク(一部のモデルのみ)を使用できない場合は、Windows 7 オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。詳しくは、51 ページの「別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」を参照してください。</mark>

Windows リカバリ ツールの使用

以前バックアップした情報を復元するには、以下の操作を行います。

- **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って、システム設定、コンピューター全体(一部のモデルのみ)、またはファイルを復元します。

[スタートアップ修復]を使用して情報を復元するには、以下の操作を行います。

- ⚠ 注意: [スタートアップ修復]を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、復元に使用されるバックアップから、オペレーティングシステム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。
 - 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 2. 可能であれば、Windows のパーティションと HP 復元用パーティションがあることを確認します。

Windows パーティションがあることを確認するには、 $[スタート] \rightarrow [コンピューター]$ の順に選択します。

HP 復元用パーティションの有無を確認するには、**[スタート]**をクリックし、**[コンピューター]**を右クリックして**[管理]→[ディスクの管理]**の順にクリックします。

- | 注記: Windows パーティションと HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、Windows 7 オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク (両方とも別売) を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しくは、51 ページの「別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元 」を参照してください。
- 3. Windows パーティションと HP 復元用パーティションが一覧に表示される場合は、コンピューターを再起動してから、Windows オペレーティング システムがロードされる前に f8 キーを押します。

- **4.** [スタートアップ修復]を選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。
- | 注記: Windows ツールを使用した情報の復元について詳しくは、「ヘルプとサポート」でこれらの項 目を参照してください。

f11 リカバリ ツールの使用

↑ 注意: f11 を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォー マットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべての ソフトウェアが完全に削除されます。f11 キーのリカバリ ツールを使用すると、工場出荷時にインス トールされていたオペレーティング システム、HP プログラム、およびドライバーが再インストール されます。工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストールする必要が あります。

f11 を使用して初期状態のハードドライブのイメージを復元するには、以下の操作を行います。

- 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 可能であれば、HP 復元用パーティションがあることを確認します。[スタート]をクリックし、 [コンピューター]を右クリックして[管理]→[ディスクの管理]の順にクリックします。
 - | HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、Windows 7 オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク(両方とも別売) を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しく は、51 ページの「別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復 元 」を参照してください。
- 3. HP 復元用パーティションが一覧に表示される場合は、コンピューターを再起動してから、画面 の下に「Press the ESC kev for Startup Menulというメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 4. [Press <F11> for recovery]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元

Windows 7 オペレーティング システムの DVD を購入するには、http://www.hp.com/jp/にアクセスし てお使いのコンピューターについての情報を確認してください。また、電話でお問い合わせになる場 合は、製品に付属している『サービスおよびサポートを受けるには』を参照してください。日本以外 の国や地域については、製品に付属している冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参 照してください。

↑ 注意: Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した場合、ハードドライブの内容が 完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべての ファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが 完了すると、オペレーティング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元され ます。

Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用して復元を開始するには、以下の操作を行い ます。

☆注記: この処理には数分かかる場合があります。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に、Windows 7 オペレーティング システムの DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. 指示が表示されたら、任意のキーボード キーを押します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- **5. [次へ]**をクリックします。
- 6. [コンピューターを修復する]を選択します。
- 7. 画面に表示される説明に沿って操作します。

修復が完了したら以下の操作を行います。

- 1. Windows 7 オペレーティング システムの DVD を取り出して、『Driver Recovery』(ドライバーリカバリ)ディスクを挿入します。
- 2. まずハードウェア有効化ドライバーをインストールし、その後で推奨アプリケーションをインストールします。

Windows Vista

情報を保護するには、[バックアップと復元センター]を使用して、 個々のファイルやフォルダーを バックアップしたり、ハードドライブ全体をバックアップしたり(一部のモデルのみ)、システムの 復元ポイントを作成したりします。システムに障害が発生した場合は、バックアップ ファイルを使 用して、コンピューターの内容を復元できます。

[バックアップと復元センター]には、以下のオプションが用意されています。

- 個々のファイルやフォルダーのバックアップ
- ハードドライブ全体のバックアップ(一部のモデルのみ)
- 自動バックアップのスケジュールの設定(一部のモデルのみ)
- システムの復元ポイントの作成
- 個々のファイルの復元
- 以前の状態へのコンピューターの復元
- リカバリ ツールによる情報の復元
- 詳しい手順については、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。
- ☆ 注記: システムが不安定な場合に備え、復元の手順を印刷し、後で利用できるように保管しておく ことをおすすめします。
- | 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機 能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更な どを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく は、[ヘルプとサポート]を参照してください。

情報のバックアップ

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、最後にバックアップを行ったときの状態に復元さ れます。ソフトウェアのセットアップが終了したら、すぐに初期バックアップを作成してください。 その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にシステムをバックアップ し、適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップで きます。

バックアップを行う場合は、以下の点を参考にしてください。

- 個人用ファイルを[ドキュメント]フォルダーに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショットを撮って保存します。設定をリセットする必要がある場合、画面のコピーを保存してお くと時間を節約できます。
- ディスクにバックアップする場合は、以下の種類の別売のディスクを使用できます: CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R(2層記録(DL)対応)、DVD-R、DVD-R(2層記録(DL)対応)、およ び DVD±RW。使用できるディスクの種類は、お使いのコンピューターに取り付けられているオ プティカル ドライブの種類によって異なります。

- | DVD および2層記録(DL)対応 DVD を使用すると、CD より保存できる情報量が増えるため、バックアップに必要なリカバリ ディスクの数が少なくなります。
- ディスクにバックアップする場合は、各ディスクに番号を付けてからコンピューターのオプティカルドライブに挿入します。

[バックアップと復元センター]を使用してバックアップを作成するには、以下の操作を行います。

- | 注記: お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を開始してください。
- **| 注記**: ファイルのサイズやコンピューターの処理速度によっては、バックアップ処理に1時間以上かかることがあります。
 - [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元センター]の順に 選択します。
 - 2. 画面に表示される説明に沿って、コンピューター全体(一部のモデルのみ)またはファイルを バックアップします。

復元の実行

お使いのコンピューターには、システムの障害やシステムが不安定な場合に備え、ファイルを復元する以下のツールが用意されています。

- Windows リカバリ ツール: [バックアップと復元センター]を使用して、以前バックアップを行った情報を復元できます。また、Windows の[スタートアップ修復]を使用して、Windows が正常に起動できなくなる可能性のある問題を修復できます。
- f11 リカバリ ツール: f11 リカバリ ツールを使用して、初期状態のハードドライブのイメージ を復元できます。このイメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレー ティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。
- 学注記: コンピューターを起動できない場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。詳しくは、56 ページの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元 」を参照してください。

Windows リカバリ ツールの使用

以前バックアップした情報を復元するには、以下の操作を行います。

- **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元センター]の順に 選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って、コンピューター全体(一部のモデルのみ)またはファイルを復元します。

[スタートアップ修復]を使用して情報を復元するには、以下の操作を行います。

- ↑ 注意: 「スタートアップ修復」を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードド ライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインス トールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、復元に使用 されるバックアップから、オペレーティング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティ が復元されます。
 - 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 2. 可能であれば、Windows のパーティションと HP 復元用パーティションがあることを確認しま す。パーティションを確認するには、[**スタート**]→[コンピューター]の順に選択します。
 - | 注記: Windows のパーティションと HP 復元用パーティションが削除されている場合は、 Windows Vista オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リ カバリ)ディスク(両方とも別売)を使用して、オペレーティング システムおよびプログラム を復元する必要があります。詳しくは、56 ページの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元 」を参照してください。
 - 3. コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に f8 キーを押します。
 - [コンピューターを修復する]を選択します。
 - 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- Windows ツールを使用した情報の復元について詳しくは、[ヘルプとサポート]でこれらの項 目を参照してください。

f11 リカバリ ツールの使用

- ↑ 注意: f11 を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォー マットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべての ソフトウェアが完全に削除されます。f11 キーのリカバリ ツールを使用すると、工場出荷時にインス トールされていたオペレーティング システム、HP プログラム、およびドライバーが再インストール されます。工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストールする必要が あります。個人用ファイルはバックアップから復元する必要があります。
- お使いのコンピューターに SSD (Solid State Drive) が搭載されている場合、復元用パー ティションがない可能性があります。復元用パーティションがないコンピューターには、リカバリ ディスクが付属しています。オペレーティング システムおよびソフトウェアを復元するには、これ らのディスクを使用します。復元用パーティションの有無を確認するには、[スタート]→[コン ピューター]の順に選択します。復元用パーティションがある場合、ウィンドウの[ハード ディスク ドライブ]セクションに[HP Recovery]などの復元用ドライブが表示されます。

f11 を使用して初期状態のハードドライブのイメージを復元するには、以下の操作を行います。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 可能であれば、HP 復元用パーティションがあることを確認します。HP 復元用パーティション を確認するには、 $[スタート] \rightarrow [コンピューター]$ の順に選択します。
 - | 注記: HP 復元用パーティションが削除されている場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク(両方とも別売) を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しく は、56 ページの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報 の復元 」を参照してください。

- 3. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 4. [Press <F11> for recovery]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。

別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元

Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入するには、http://www.hp.com/jp/にアクセスしてお使いのコンピューターについての情報を確認してください。また、電話でお問い合わせになる場合は、製品に付属している『サービスおよびサポートを受けるには』を参照してください。日本以外の国や地域については、製品に付属している冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参照してください。

⚠ 注意: Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、オペレーティング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。

Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用して復元を開始するには、以下の操作を行います。

注記: この処理には数分かかる場合があります。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に、 Windows Vista オペレーティング システムの DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. 指示が表示されたら、任意のキーボード キーを押します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- **5. [次へ]**をクリックします。
- 6. [コンピューターを修復する]を選択します。
- 7. 画面に表示される説明に沿って操作します。

8 サポート窓口

- サポート窓口へのお問い合わせ
- ラベル

サポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイド、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』、または[ヘルプと サポート]で提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下の HP サポート窓口または『サー ビスおよびサポートを受けるには』に記載されているサポート窓口にお問い合わせください。

http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.html

| 日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact_us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。

ここでは、以下のことを行うことがきます。

HP のサービス担当者とオンラインでチャットする。


学注記: 特定の言語でサポート窓口とのチャットを利用できない場合は、英語でご利用ください。

- HP のサポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- 各国の HP のサポート窓口の電話番号を調べる。
- HP のサービス センターを探す。

ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

シリアル番号ラベル:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。



名称	
(1)	製 品名
(2)	シリアル番号(s/n)
(3)	製品番号(p/n)
(4)	保証期間
(5)	モデルの説明

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせになるときに必要です。シリアル番号ラベルは、 バッテリ ベイ内に貼付されています。

- Microsoft Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブ ルシューティングのときに必要になる場合があります。Microsoft Certificate of Authenticity は、バッテリ ベイの中に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリベイ内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ):オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。1つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1つ以上の認定ラベルが貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルはバッテリ ベイの内側に貼付されています。
- SIM (Subscriber Identity Module) ラベル (一部のモデルのみ): SIM の ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) が記載されています。このラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されています。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール シリアル番号ラベル (一部のモデルのみ): HP モバイル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が記載されています。このラベルは、バッテリベイ内に貼付されています。

9 仕様

- 入力電源
- 動作環境

入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100~240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されている AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作できます。

入力電源	定格
動作電圧と電流	18.5 V DC (3.5 A、65 W の場合)
	18.5 V DC (3.5 A、65 W の場合)、スリム アダプター (一部のモデルのみ)

| **注記**: この製品は、最低充電量 240 V rms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用に設計されています。

(学) 注記: コンピューターの動作電圧および動作電流は、システムの規定ラベルに記載されています。

動作環境

項目	メートル	U.S.		
温度				
動作時(オプティカル ディスク書き込 み中)	5~35°C	41∼95°F		
非動作時	-20~60°C	-4∼140°F		
相対温度 (結露しないこと)				
動作時	10~90%	10~90%		
非動作時	5~95%	5~95%		
最大標高 (非与圧)				
動作時	-15~3,048 m	-50~10,000 フィート		
非動作時	-15∼12,192 m	-50~40,000 フィート		

索引

В	S	音量キー、位置 26
Bluetooth	SIM スロット、位置 16	
ラベル 58	SoftPaq、ダウンロード 44	か
		各部
C	U	前面 11
Caps Lock ランプ	USB コネクタ	ディスプレイ 14
位置 8	位置 12, 13	左側面 13
Certificate of Authenticity ラベ		表面 6
ル 58	W	右側面 12
	Web カメラ 14	裏面 15
E	位置 14	画面の輝度のキー 26
eSATA コネクタ 13	Web カメラ ランプ	画面表示、切り替え 25
esc +-	位置 14	
位置 10	Windows 7オペレーティング シ	き
	ステムの DVD 51	+ —
F	Windows Vista オペレーティング	esc 10
f11 リカバリ 51, 55	システムの DVD 56	fn 10
fn +-	Windows アプリケーション キー	Windows アプリケーション
位置 10, 25	位置 10	10
	Windows のバックアップおよび復	Windows □ ⊐ 10
H	元 48	ファンクション 10
HDMI	Windows ロゴ キー	キーボードのバックライト 26
コネクタ、位置 13	Windows ロコ ヤ 位置 10	キーボード ホットキー、位置と名
HP Beats Audio 2	位直 10	称 25
	LN .	規定情報
I	インターネット接続のセットアッ	がた 開報 規定 ラベル 58
ISP、使用 18	プ 20	無線認定/認証ラベル 58
	<i>y</i> 20	無限心足/心血 ノベル 30
M	お	- - -
Microsoft Certificate of	オーディオ出力 (ヘッドフォン) コ	コネクタ
Authenticity ラベル 58	ネクタ	HDMI 13
	· 位置 12	RJ-45(ネットワーク) 12
N	ーー ·- オーディオ入力 (マイク) コネクタ	USB 12, 13
num lk キー、位置 27	位置 12	オーディオ出力(ヘッドフォ
_	オペレーティング システム	カー
R	Microsoft Certificate of	オーディオ入力(マイク) 12
RJ-45(ネットワーク)コネクタ	Authenticity ラベル 58	外付けモニター 13
位置 12	プロダクト キー 58	7F1777 - 3 - 13

電源 12	2	バッテリ ベイ 58
ネットワーク 12	通気孔	バッテリ ランプ 12
コンピューター	位置 13, 15	
清掃 46		V
手入れ 46	て	表示画面、切り替え 25
持ち運び 58	テンキー	ピンチ タッチパッド ジェス
コンピューターのシリアル番号	位置 27	チャ 32
58	内蔵テンキー 10	
	電源コネクタ	<i>৯</i>
L	位置 12	ファンクション キー
システム修復ディスク 48	電源ボタン	位置 10
システムの復元ポイント 48	位置 9	復元用パーティション 51,55
指紋認証システム 位置 9	電源ランプ 7, 11	プロダクト キー 58
シリアル番号 58	<u> </u>	^
व	動作環境 61	ヘッドフォン (オーディオ出力) コ ネクタ 12
 ズーム タッチパッド ジェス	な	[ヘルプとサポート]のホットキー
チャ 32	内蔵 Web カメラ ランプ	25
スクロール タッチパッド ジェス	位置 14	
チャ 32	内蔵ディスプレイ スイッチ 14	ほ
スピーカー	内蔵テンキー	ポインティング「デバイス
位置 11	位置 10, 27	カスタマイズ 28
スロット	内蔵マイク	ボタン
SIM 16	位置 14	電源 9
セキュリティ ロック ケーブ		左のタッチパッド 6
ル 13		右のタッチパッド 6
	入力電源 60	ホットキー
tu = 5 to 1 a 3 tu = 7 = 7	ね	HP Beats Audio 26
製品名および製品番号、コンピュー	¹⁶ ネットワーク コネクタ	QuickLock 26
ター 58	位置 12	印刷オプション 25 充量の調整 20
セキュリティ ロック ケーブル用		音量の調節 26
スロット 位置 13	は	画面の輝度を上げる 26
位 13	ハードドライブ	画面の輝度を下げる 26
2	取り付け 39	画面を切り替える 25 キーボードのバックライト 26
外付けモニター コネクタ 13	取り外し 38	ケーホートのバックライト 20 使用 25
	復元 51, 55	受用 25 スリープ 26
た	ハード ドライブ カバー、位置	スリーフ 26 説明 25
タッチパッド	16	武明 25 バッテリ充電 25
位置 6	ハードドライブ ランプ 11	ハッテゥ元电 25 ヘルプとサポート 25
使用 28	バックアップおよび復元 49	ベルフとサポート 25
ボタン 6	バックアップと復元センター 53,	ま
タッチパッド ジェスチャ	54	。 マイク (オーディオ入力) コネクタ
ズーム 32	バッテリ	位置 12
スクロール 32	取り付けなおし 34	マウス、外付け
ピンチ 32	バッテリ カバー、位置 15	オプションの設定 28
タッチパッド ランプ、位置 8	バッテリ カバー リリース ラッ チ 15	

```
む
無線 LAN
 接続 19
 保護 21
無線 LAN アンテナ
 位置 14
無線 LAN デバイス 58
無線 LAN のセットアップ 20
無線 LAN ラベル 58
無線 WAN アンテナ、位置 14
無線アンテナ、位置 14
無線認定/認証ラベル 58
無線ネットワーク (無線 LAN)
 接続 18
 必要な機器 20
無線のセットアップ 20
無線ランプ 7
無線ルーター、設定 21
メディア カード リーダー、位置
13
メモリ モジュール
 交換 41
 取り付け 42
 取り外し 41
6
ラッチ
 バッテリ カバー リリース 15
ラベル
 Bluetooth 58
 HPモバイル ブロードバンド
  モジュール 58
 Microsoft Certificate of
  Authenticity 58
 SIM 58
 規定 58
  シリアル番号 58
 無線 LAN 58
 無線認定/認証 58
ランプ
 Caps Lock 8
 Web カメラ 14
 タッチパッド 8
 電源 7,11
 ハードドライブ 11
```

バッテリ 12

無線 7